

BMW 远程助理 – iOS。

BMW 远程助理 - iOS

关于本用户手册

本用户手册描述了 BMW 远程助理应用的所有功 能,适用于所有所提供的标准装备、国别装备和 特殊装备选项。因此,基于车型、装备级别、生 产版本或国别车款的不同,它也可能描述了一些 不适用于部分车辆的功能。对于与安全相关的功 能和系统而言同样如此。

更多有关可用于各种车型的遥控功能的详细信 息,可在 iTunes 上的 Apple App Store 上找到。

所用的图标

"..."指示在 Apple 装置上必须选择的文本。

概述



原理

借助于 BMW 远程助理应用,您可通过移动式无 线电网络与车辆建立连接。

例如,您可使用 Apple 装置联锁和解锁车辆或查 找兴趣点 (POI)并将数据传输至车辆。

功能

取决于车辆,以下功能可用:

- ▷ 联锁/解锁车辆。
- ▷ 遥控停车通风/暖风装置。
- ▷ 遥控喇叭。
- ▷ 遥控大灯变光功能。
- 在 Apple 装置上搜索附近地点,并将详细信息发送到车辆。
- ▷ 显示车辆的当前位置。

© 2012 Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 德国,慕尼黑 中文 XII/12 详细信息,请访问: www.bmw.com.cn/connecteddrive。

系统要求

- ▷ 专业导航系统。
- ▷ 配有蓝牙接口的移动电话准备系统。
- ▷ 合适的 Apple 装置,即,始终运行 iOS 6.0 或更高版本的 Apple iPhone[™] Apple iPod touch[™] 或 Apple iPad[™]。
- 有效 BMW 互联驾驶合同(已预订并启用遥 控功能)。
- ▷ Apple 装置上的互联网连接。

提示

出售车辆时,务必相应地通知 BMW 客户支持中 心。这同样适用于以下情况:车辆被盗或被未授 权人员使用,当车辆永久停止在道路行驶时。 更多信息,参见 BMW 互联驾驶合同。

配置

访问凭证

执行安装和配置时,需要将您的个人访问凭证存 储在 BMW 互联驾驶客户数据库中。

- ▷ 手机号码 在启用 BMW 互联驾驶合同时已确定。
- 密码 在创建 BMW 互联驾驶合同期间或在启用该 合同之后已确定。

如果未创建密码或忘记密码,则请拨打 400 800 6666 联系 BMW 互联驾驶客服中心,或向 BMW 代理商索取访问凭证。

启用遥控功能

为了能够使用 BMW 远程助理应用,在注册 BMW 互联驾驶期间,必须提供您的手机号码和 6 位密码,以启用遥控功能。

如在注册期间未设置密码,则请访问 BMW 代理 商或拨打 400 800 6666 联系 BMW 客服中心, 以更新您的帐户凭证。

可通过该应用选择多个车辆,前提是已使用相同 凭证在 BMW 互联驾驶客户数据库中注册这些车 辆。

提供您的密码

安全密码确保阻止未授权人员使用车辆的遥控功 能。

通过 BMW 远程助理应用或 BMW 互联驾驶呼叫 中心使用遥控功能时,将提示您提供密码。

安装 BMW 远程助理应用



在 App Store 中,请使用 iTunes 中 的搜索功能,或前往"旅行"版面 选择下载 BMW 远程助理应用。

Apple 装置上的配置程序

首次打开应用时,将启动配置序列。 只有连接至互联网才能完成配置过程。

接受服务条款

要使用高德搜索功能,必须接受服务条款。

"接受"

也可在此后从设置菜单打开服务条款,参见第 8 页。

登录

与 BMW 互联驾驶客户注册一样,相同访问凭证 也可用于配置 BMW 远程助理应用。

- 1. "手机号码"
- 输入在 BMW 互联驾驶客户注册期间所用的 手机号码。
- 3. "输入密码"
- 输入在 BMW 互联驾驶客户注册期间创建的 密码。
- 5. "登录"

回答安全问题

您需要再次键入密码,作为安全问题的答案。

定义您的密码

确定一个 4 位密码。每当打开 BMW 远程助理时 必须重新输入该密码。

- 1. 输入一个4位密码。
- 2. 再次输入密码以示确认。

可在设置菜单中禁用密码询问功能,参见第 8 页。

选择车辆

车辆选择列表显示了在 BMW 互联驾驶合同中注 册的所有车辆。

选择车辆:

按下包含所需车辆的文本框。

可在设置菜单中禁用车辆选择功能,参见第 8 页。

如果只列出一个车辆,则自动选择该车辆。

如果配置过程未完成,下次打开 BMW 远程助理 时将自动重新开始该过程。

显示元件和控制

概述



- 1 显示位置
- **2** Apple 装置的当前位置
- 3 车辆位置菜单中的功能
- 4 菜单按钮

显示了可用于已启用车辆的菜单按钮和功能。

要显示您的当前位置,必须在 Apple 装置上启用 GPS 服务;有关详细信息,请参阅 Apple 装置的 说明手册。

菜单按钮

图标	功能
	车辆位置
<i>k</i> .	控制: 各种遥控功能的菜单
\odot	设置

车辆位置

概述

图标	功能
	显示 Apple 装置的当前位置
ଚ	显示车辆位置
0	选择地图视图

提示

只有 Apple 装置连接至互联网才能完成这些功 能。

车辆和 Apple 装置上均有移动式无线电网络可 用。

如果几分钟后车辆无响应,则显示一条错误信 息。

显示位置

车辆位置显示在地图上,并指明了 Apple 装置位 置与车辆之间的路线。

只有车辆处于 Apple 装置 1 km 半径范围内才能 使用该功能。

应当在 Apple 装置上启用 GPS 服务;有关详细 信息,请参阅 Apple 装置说明手册。

根据中华人民共和国法律要求,只有 Apple 装置 的当前位置在中国大陆之内才能使用该功能。

- 1. 🔂 "车辆位置"
- 2. 选择右上角图标 😓 。



- ▷ 绿点:搜索开始
- ▷ 蓝点: Apple 装置当前位置
- ▷ 🙆 图标:已保存的车辆位置

控制

概述

	控制
工具	
3 8	调节空气 >
•	高德地图搜索 >
遥控	
Ê	上锁/解锁
đ	远程鸣笛
∎ D	远光灯闪烁

图标	功能
£	通风系统
•	地图搜索:用于搜索附近地点并将详 情发送到车辆
8	联锁 / 解锁
P	鸣笛
≣₽	启动远光灯闪烁功能

通风系统



可用于上车前启用停车通风装置。

提示

只有 Apple 装置连接至互联网才能执行该功能。 车辆和 Apple 装置上均有移动式无线电网络可 用。

接通停车通风装置

- 1. 🔝 "控制"
- 2. 🛠 "调节空气温湿度"
- "现在进行空气调节" 数据传输成功后,通风系统启动。

选择接通时间

可以在 Apple 装置中保存几个接通时间。在任何 给定时间,只能在车辆中启用这些设置的其中一 个。

- 1. "调节空气"
- 2. 选择图标 🕂。
- 通过调节器上下滑动,选择所需时间。
 接通时间应当预留至少5分钟。
- 4. "存储"
- 5. 滑动按钮至"开",启用接通时间。

只能在接下来的 24 小时内接通停车通风装置。 此后应当重新启用。

查看车辆设置

数据发送到车辆后,可在车中查看接通时间;详 细信息参见车辆用户手册的停车通风装置,预选 接通时间。

禁用接通时间

滑动按钮至"关"。

如果设定时间已过去,停车通风装置已运行,则 无法通过 Apple 装置禁用。

高德地图搜索

通过高德地图搜索,您可以查找附近地点或查看 已保存地点的路线,并将其发送到车辆。

提示

只有连接至互联网才能执行该功能。 应当在 Apple 装置上启用 GPS 服务;有关详细 信息,请参阅 Apple 装置说明手册。

搜索地点

- 1. <equation-block> "控制"
- 2. ♥ "高德地图搜索"
- 3. 选择一个输入选择项:
 - ▷ 搜索: 键入所需的附近地点。
 - ▷ 地址簿:从 Apple 装置的地址簿选择一个 地址。

选择视图

地点可以显示在地图上或示为一个列表。



查看更多详情 在地图中杳看:

1. 选择目的点。 显示地址。

2. 选择箭头标记 ()。 在列表中查看: 诜择目的地。

发送目的地至车辆

在地图中查看:

- 1. 洗择目的点。 显示地址。
- 选择箭头标记 ()。
- 3. "发送到车辆"

在列表中查看:

- 1. 选择目的地。
- 2. "发送到车辆"

查看路线

在地图中查看:

- 1. 选择目的点。 显示地址。
- 选择箭头标记 ()。
- 3. "路线说明"
- 在列表中查看:
- 1. 选择目的地。
- 2. "路线说明"

联锁/解锁

1. 创"控制"

2. 选择图标 员。

	控制	
工具		
ිසි	调节空气	>
•	高德地图搜索	>
遥控		
£	上锁/解锁	
Ч	远程鸣笛	
	上锁/解锁	
£		f
	取消	

- 3. 向左或向右滑动箭头标记。
 - ▷ 联锁: 向左滑动箭头标记。所有车门和行李箱/ 后备箱盖已联锁。
 - ▷ 解锁: 向右滑动箭头标记。仅驾驶员侧车门解 锁。 解锁所有车门和后备箱盖: 在驾驶员侧车 门解锁后,再次向右滑动箭头标记。



通过 BMW 远程助理应用联锁车辆时不会 启动报警系统。◀

鸣笛

- 1. 创"控制"
- 3. 鸣笛次数。 可设置最多鸣响5次。
- 4. "启动鸣笛功能" 功能已启动。

启动远光灯闪烁功能

- 1. ② "控制"
- 2. 选择图标 。
- 3. 远光灯闪烁次数。 可设置最多闪烁 8 次。

 "启动远光灯闪烁功能" 功能已启动。

设置

针对进入个性化设置或查看信息。 ② "设置"

项目	设置
"历史记录"	显示最近使用功能的状态。
"车辆"	针对更改所选车辆。如果该车 辆尚未列入,则需要通过设置 您的密码在 BMW 互联驾驶上 激活该车辆,然后重新配置应 用,参见第 3页。
"更改用户"	针对删除用户数据和重新配 置。
"密码询问"	针对禁用密码询问。
"更改密码"	输入新密码。
"高德服务条 款"	显示高德搜索服务的高德搜索 服务条款。

"版本" 显示应用的版本。

"BMW 救援服 针对联系 BMW 客服中心、道 务"路救援或互联驾驶呼叫中心。

历史记录

显示最近使用功能的状态。

- 1. ② "设置"
- 2. "历史记录"

状态通过颜色编码指示。

- 灰色:功能已启动。
 等待车辆响应。
- ▷ 绿色:功能已成功完成。
- 红色:功能已删除。 如果几分钟后车辆无响应,则该功能会在历 史记录列表中被标记为红色,并显示一条错 误信息,参见第8页。

重设密码

如果您不知道启动该应用的密码,可选择重置 BMW 远程助理应用。这会删除所有数据,随后 应当再次完成应用配置过程,参见第 3页。

重置应用

1. 选择启始屏幕上的图标 🖒。



2. "复位应用程序"

错误信息

收到错误信息时,检查以下几点。 所需功能仍然无法执行,请联络 BMW 代理商。

配置过程中

- 为 BMW 互联驾驶上注册的车辆或者通过 BMW 代理商或客服中心启用遥控功能,参 见第 3 页。
- ▷ Apple 装置与互联网连接。

当登录时

▷ 正确输入手机号码和密码。

当执行功能时

- ▷ Apple 装置与互联网连接。
- 车辆和 Apple 装置上均有移动式无线电网络 可用。
- ▷ 尝试重启应用,并再次执行该功能。
- ▷ 尝试重新配置应用,参见第3页。

当显示位置时

- ▷ Apple 装置上的 GPS 服务已启动。
- ▶ 点火开关关闭。

▷ 车辆上有移动式无线电网络可用。 距离车辆不得超过1公里。

当 Apple 装置丢失时

配置过程会自动生成一个电子密钥,即安全令 牌。这可确保 Apple 装置与车辆之间安全通信。